

Reinigung der FLSK Isolierflasche

-einfach-gründlich-schnell-

Die tägliche Reinigung der FLSK ist sehr einfach. Im Gegensatz zu herkömmlichen Thermosflaschen oder Thermoskannen enthält sie kein Glas im Inneren, das zerbrechen könnte und ist somit wesentlich robuster. Die FLSK Edelstahl Trinkflasche kann bequem mit warmem Wasser und einer sanften Flaschenbürste ausgespült werden. Wichtig ist hierbei eine regelmäßige Reinigung, sodass sich Stoffe wie Teein oder Koffein erst gar nicht festsetzen können.

Die FLSK Thermoflasche ist zwar spülmaschineneeignet, allerdings besteht die Gefahr, dass der Lack – je nach Spülmaschine – schon ab dem ersten Spülgang leidet. Deshalb empfehlen wir eine gründliche regelmäßige manuelle Reinigung.

Auch von außen kann die FLSK Thermoflasche sehr leicht mit Spülmittel abgewaschen werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann zu einem weichen Schwamm gegriffen werden.

Eine weitere Methode zur Reinigung der FLSK wurde uns von Kunden mehrfach zugetragen. Erfahrungen haben gezeigt, dass Gebissreiniger oder Zahnspangenreiniger, die in Wasser aufgelöst und für zwei Stunden in der FLSK gelassen werden, alle Rückstände restlos entfernen.

Etwaige Geruchsrückstände können einfach durch das Aufkochen und Einfüllen von heißem Wasser beseitigt werden. Außerdem liefern wir jeweils einen Ersatzdichtungsring für den Deckel der FLSK mit, der bei starkem Geruch ausgetauscht werden kann.